# 電動アクチュエータ SRJ<sub>形</sub>

取扱説明書

#### 〈ご使用にあたって〉

保 管:電動アクチュエータは現地取付まで乾燥した場所に保管し、電線引き込口のプラグやカバ等を取 外さないでください。

保護構造:この電動アクチュエータは水没可能型(IP68)で密閉構造になっています。従ってプラグやカバが取り外されると、その機能を発揮できませんので注意してください。

保 守:この電動アクチュエータは十分な品質管理のもとに製造されています。取扱に際してはこの説 明書により正しく行い、そして各部の密封を維持するように心掛けて下さい。


結線変更を行うときは、湿気や水分などによる絶縁不良のないことを確認して下さい。


△ 注意

また電源を切った状態で行って下さい。

これらの注意を怠ると、感電事故の生ずるおそれがあります。

# 西部電機株式会社





### 目 次

# 1. 据 付

- 1)取付場所について
- 2) バルブとの接続
- 3) 配線作業
- 4) 調整

# 2. 試運転

- 1)手動操作
- 2) 電動運転

# 3. 保 守

- 4. 故障と対策
- 5. オプション部品


## 1. 据 付

#### 1)取付場所について

- ●周囲温度は-10℃~50℃の範囲です。
- ●スイッチカバ側にはメンテナンス用スペースを確保下さい。

#### 2)バルブとの接続

- ●バルブとアクチュエータを全閉位置にします。
- ●バルブシャフトにステムブッシュを取り付けます。(アクチュエータにはステムブッシュ の保持機能がありませんので、バルブシャフトが保持機能を持たない場合には、セット ネジ等を使用して固定して下さい。)
- ●SRJ-010,020形は、予めステムブッシュに結合キーをセットしてあります。
- ●SRJ-060.1.2形は、予め出力軸に結合キーをセットしてあります。



- ●アクチュエータの手動 電動切換レバを矢印の方に引き、手動ハンドルを回し軸に偏心やこじれが無くバルブが滑らかに動くことを確認します。
- ●次に、P2調整の項に従い、ストッパを調整します。 ストッパは±5°の範囲で調整することができます。

#### 3)配線作業

#### 作業上の注意

- ●屋外設置のものは雨天での配線作業は行わないで下さい。
- ●外部電源引込口に水が侵入しないように工事して下さい。
- ●アクチュエータのめねじに金具を取り付ける場合、金具のおねじ部に液状ガスケットを塗布し、取り付けて下さい。
- ●配線作業完了後、スイッチカバ及びターミナルカバは確実に締め付けて下さい。 (不完全な締め付けは呼吸作用による内部結露を招きます。)
- ●スイッチカバ、ターミナルカバ締め付けトルク:ネジサイズM8

締め付けトルク300N·cm

#### 要領

- ●ターミナルカバを外して下さい。
- ●機内配線図(端子符号図)はターミナルカバ内面に貼付されていますのでこれを基に 作業を行います。


(ターミナルのネジサイズはM4です)


●結線図やマイクロスイッチの表「R」がアクチュエータからバルブに向かい右回り、「L」が 左回りを表しています。


(従ってバルブが右回り閉の場合は「R」が閉方向、「L」が開方向となります。)


#### 外部引き込み事例

- (A) 厚鋼電線管式
- (B) ビニール被覆1種又は2種金属製可とう電線管
- (C) 船用電線貫通金物
- (D) 防水形パッキン式ユニオン









●防水形 (IP67) 水没可能型 (IP68) は上記の (C)、(D) を御使用下さい。

#### 4)調 整


#### ストッパ


- ①.カバを開けます。
- ②.バルブを手動にして全開または全閉にします。
- ③.当該ストッパのロックボルトを取り外し、ストッパが底に突き当たるまでねじ込みます。
- ④.ストッパを2回転戻して、ロックボルトを締め付けます。
- ⑤. 反対側も同様に調整します。


#### リミットスイッチ

出荷時に設定していますので調整の必要は ありません。 調整が必要な場合は、下記の要領 で行って下さい。

- ●リミットスイッチは上2段(RLS)が右回り用、下2段(LLS)が左回り用です。各々2個のマイクロスイッチを一体のカムで動作させ、ランプ回路(RLS2、LLS2)が少し早く動作します。
- ①.手動でバルブを全開にします。
- ②.開度指示計のメモリイタのビスをゆるめ全開の位置に合わせます。
- ③.リミットスイッチ用カムを固定しているセット ねじを六角棒スパナ(#1.5)で緩めます。(M3) (六角棒スパナは押し付けながら緩めて下さい)
- ④. 開方向カムをドライバで動かし、マイクロスイッチが"カチ、カチ"と2段動作したことを確認します。
- ⑤.カムは皿ばねにより締め付けられて、摩擦力により固定されています。2つのカムの間には回り止めワッシャを入れていますので、片方のカムを回しても、もう一方のカムが回ることはありません。
- ⑥.次にバルブを全閉にし、全開と同様にして、 閉方向のカムをセットします。
- ⑦.両方向のカムのセットが終わったらカム固定 用セットねじを締め付けます。







## 2. 試 運 転

#### 1)手動操作

- ●切換レバを矢印の方向に回す(右図A状態まで) とモータが切離され、手動状態になります。
- ●出力軸は手動ハンドルを回す方向と同じ方向に 回転します。つまり電動で右回り閉であれば手動 でも右回り閉となります。
- ●切換レバは、オートリターンです。

切換レバ

B状態

A状態

手動ハンドル

↑注意:電動運転中は手動操作を行わないで下さい。

サイズ	010	020	060	1	2
手動操作力(N)	72	144	170	96	191
回転数 / 90°(rev)	21	21	26	80	80

#### 2)電動運転

- ●はじめに、手動でバルブを中間位置にして下さい。この時バルブの動きとアクチュエータ開度計の開閉方向表示(OPEN-CLOSE)が合っているかどうかを確認します。
- ●開閉方向に運転中、それぞれのリミットスイッチ(RLS、LLS)でモータが停止する事を確認します。
- ●「開」押し釦でバルブが開方向に、「閉」で閉方向に動くことを必ず確認して下さい。
- ●次に開方向と閉方向にそれぞれ運転し、リミットスイッチが動作して、所定の位置でバルブ が停止することを確認します。

## 3. 保 守

給 油:寿命の永いグリース潤滑で所要のグリースを塗布していますので正常稼働中は

グリースの給油は不要です。但し、塩害雰囲気においては手動/電動切替レバ 裏のシャフト部に定期的(月に1回)に潤滑剤等をスプレーしてください。

定期運転:バルブが稀にしか開閉されない場合はスケジュールを決めて一定期間(例えば

1週間毎)に動かして異常がないことを確かめてください。

定期点検:全国の弊社サービスネットと定期点検の契約を結んで頂ければ、安心して永く

ご使用頂けます。

## 4. 故障と対策

故障の状態	原 因	,"","","", <b>对</b> 《正》 <b>第</b>		
モータが 始動しない	電源が入っていない。	電源を入れる。		
	断線又はターミナル接続の外れ。	電線の取り替えと端子の正しい取付。		
	電源電圧が異なるか、低い。	電圧をテスタでチェックする。		
	サーマルプロテクタの動作。 (周囲温度が高いか、使用頻度が多い。)	周囲温度を下げる。 使用頻度を下げる。		
	始動用コンデンサのパンク。(単相仕様の場合)	コンデンサ取り替え。		
全開又は全閉の ランプがつかない	ランプの故障。	ランプ交換。		
	マイクロスイッチの故障。	マイクロスイッチ交換。		

## 5. オプション部品


#### 次の部品が内蔵可能です。

ポテンショメータ: 135Ω、200Ω、500Ω、1000Ω

ポジショナ:セイトローラR / I 変換器:セイミッタ中間開度スイッチ:1a1b 2カ所

#### ◎SRJオプション部品取扱説明書

- ●ポテンショメータ
  - ①バルブを全閉にします。
  - ②ナットを六角棒スパナ(#1.5) など外径2mm以下の棒を 差込み緩めます。 (1/4~1/2回転程度)
  - ③テスタでポテンショメータ の抵抗を読みながらAギヤ またはBギヤを回して零点を 探します。
  - ④抵抗が丁度0オームになった 位置でナットを締め込みます。







# 西部電機株式会社

産業機械事業部

**否 (092)941-1507**(ダイヤルイン) FAX (092)941-1517(ダイヤルイン)

本 社 ・ 工 場 〒811-3193 福岡県古賀市駅東3丁目3番1号 東京 支 店 〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目26番11号立花亀戸ビル3階 大 阪 支 店 〒530-0001 大阪市北区7年18年3日4番5号 毎日新聞ビル5階 名 古 屋 営 業 所 〒460-0011 名古屋市中区大須4丁目1番71号時計ビル 本 社 ・ 営 業 所 〒811-3193 福岡県古賀市駅東3丁目3番1号 広 島 営 業 所 〒730-0013 広島市中区八丁畑1番17号大本ビル5階 札 幌 出 張 所 〒060-0031 札幌市中央区北一条東1丁目4番1号 サン経成ビル 他 台 出 張 所 〒980-0014 他台市青葉区本町2丁目9番8号 日宝本町ビル 東京サービスセンター 〒567-0803 大阪府次木市中総持寺町1番17号 ホームページアドレス…… http://www.seibudenki.co.jp

\$\mathbb{\pi}\$(992)943-7071\$ FAX(092)941-1511\$ \$\mathbb{\pi}\$(03)5628-0015\$ FAX(03)5628-0023\$ \$\mathbb{\pi}\$(06)4796-6711\$ FAX(06)4796-6707\$ \$\mathbb{\pi}\$(052)241-9126\$ FAX(052)251-7452\$ \$\mathbb{\pi}\$(082)502-1651\$ FAX(092)941-1512\$ \$\mathbb{\pi}\$(082)502-1651\$ FAX(092)941-1512\$ \$\mathbb{\pi}\$(082)502-1651\$ FAX(092)941-1512\$ \$\mathbb{\pi}\$(082)502-1653\$ \$\mathbb{\pi}\$(011)221-0521\$ FAX(011)221-3392\$ \$\mathbb{\pi}\$(022)213-7553\$ \$\mathbb{\pi}\$(047)378-7261\$ FAX(0726)30-5852\$ \$\mathbb{\pi}\$(0726)30-5850\$ \$(06.06.16)\$